



MICRO MANGO

DUAL JET




SPRAY



METALLO
metal



 LE DOCCE SPRAY NON SONO PROGETTATE PER ESSERE SOTTOPOSTE AD UNA PRESSIONE CONTINUATIVA, DEVONO QUINDI ESSERE UTILIZZATE CON UNA VALVOLA A MONTE.




THE SPRAY SHOWERS ARE NOT DESIGNED TO BE SUBJECTED TO A CONTINUOUS PRESSURE, THEREFORE THEY MUST BE USED WITH A VALVE UPSTREAM.


CONFIGURAZIONI MICRO MANGO - ALL THE WAYS TO BE MICRO




5




7



8



13



DISEGNATE IL
VOSTRO
MODELLO



DRAW
YOUR
MICRO MANGO

